


Operación y descarga de unidades CAF 150 Lts.

Compress Air Foam System

1. Revise que la válvula Verde este cerrada (frente a la salida del tanque)
2. Abra despacio la válvula del tanque de aire (Abra la válvula en contra de las manecillas del reloj)
3. Desenrolle la manguera de descarga
4. Revise que la válvula de la boquilla este en la posición de cerrado (hacia adelante)
5. Abra despacio la válvula Verde frente al tanque)
6. jale la boquilla hacia usted e inicie el ataque



Los equipos CAF están equipados con una válvula de desfogue que no permite que el tanque principal se sobrecargue

